




elipson®

In-Ear n°1



Apple iOS



android




Windows



Bluetooth®

Qualcomm®
aptX





SOMMAIRE

Importantes consignes de sécurité.....	5 - 6
Contenu du pack	8
Principales fonctions.....	9
Fonctionnalités	10
Connectez-vous.....	12 - 16
Informations complémentaires	17
Ajustez-le.....	18

SUMMARY

Important safety instructions	21 - 22
Content	24
Main functions	25
Features	26
Get connected.....	28 - 32
Learn more.....	33
Try it in	34

Merci d'avoir acheté ce produit.
Nous l'avons conçu afin de vous donner entière satisfaction.

Veillez prendre le temps
de lire les consignes de sécurité suivantes.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Risque d'électrocution. Ne pas ouvrir l'appareil.

1. Lire, conserver et suivre ces instructions.
2. Installer l'appareil suivant les instructions du fabricant.
3. Ne pas installer l'appareil près de sources de chaleur comme des radiateurs, d'un diffuseur d'air chaud, de fours ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
4. Utiliser exclusivement des accessoires ou des supports conseillés par le fabricant.
5. Protéger le cordon d'alimentation du piétinement ou du pincement, en particulier aux niveaux des fiches, des prises électriques et à l'endroit d'où il sort de l'appareil.
6. Débrancher cet appareil pendant les orages ou quand il n'est pas utilisé pour une période prolongée.
7. Ne laisser aucun objet ou liquides entrer dans le produit.
8. Confier toute opération d'entretien à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire quand l'appareil est endommagé de quelques manières, comme quand un cordon d'alimentation ou une prise est endommagée, un liquide a été renversé ou des objets se sont introduits dans l'appareil, quand l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, quand il ne fonctionne pas normalement ou quand il a été renversé.
9. L'ouverture de l'appareil par une personne non autorisée annule la garantie.
10. La batterie doit être remplacée par un modèle équivalent pour éviter tout risque d'explosion. La batterie ne doit pas être exposée à des températures élevées ou au feu.

IMPORTANTES CONSIGNE DE SÉCURITÉ

ATTENTION

L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution d'autres procédures que celles présentes dans ce document peuvent entraîner un risque d'exposition à des radiations ou à des opérations à risque.

Nettoyage

Utiliser un chiffon doux et sec pour éviter de rayer ses surfaces.

Ne pas utiliser des nettoyants à base d'alcool ou d'autres solvants pour nettoyer la surface de l'appareil car ils endommageraient le revêtement et provoqueraient aussi des défaillances électriques ou un incendie s'ils pénètrent dans les circuits électroniques de l'appareil ! Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'appareil de la prise secteur.

Surcharge

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, éviter de surcharger les prises ou les prolongateurs.

Températures de fonctionnement

La plage de température de fonctionnement recommandée pour le système sonore est de 5 à 40 degrés Celsius (41 à 104 degrés Fahrenheit).


ATTENTION

Cet appareil peut être recyclé. Les produits portant ce symbole NE doivent PAS être éliminés avec les déchets domestiques habituels. En fin de vie du produit, confiez-le à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électroniques et électriques. Pour plus d'information sur les points de collecte et de recyclage, consultez l'autorité locale. Pour les Équipements Électroniques et Électriques des Déchets Européens (WEEE), une directive a été imposée pour réduire de façon drastique la quantité de déchets arrivant aux sites d'enfouissement, réduisant ainsi l'impact sur l'environnement de la planète et la santé humaine. Soyez responsable en recyclant les produits usés. Si ce produit est encore utilisable, envisagez de le donner ou de le vendre.


CONTENU DU PACK



Ecouteurs Bluetooth
x1



Câble micro USB
de chargement
x1



Etui de transport
x1




Tailles d'embouts
x3



Accessoire
d'ajustement
x1

PRINCIPALES FONCTIONS



FONCTIONNALITÉS



Appels et diffusion audio

Prendre un appel ou raccrocher	1 appui court
Rejeter un appel	Appui long de 2 secondes
Rappeler	2 appuis courts



Port de chargement micro USB

1,5 heure pour une charge complète	La LED est rouge jusqu'à la charge complète
------------------------------------	---



Volume et pistes


Volume plus ou moins	1 appui court sur (+) ou (-) par changement de niveau
Piste suivante ou précédente	Appui long de 3 secondes sur (+) ou (-) par changement de piste



Allumer/Eteindre, lecture et contrôle de la batterie

Lecture ou pause audio	1 appui court
Allumer ou éteindre	Appui long de 3 secondes
Activer le mode appairage après la configuration initiale	Appui jusqu'à ce que la LED rouge / bleue clignote
Vérifier le niveau de la batterie	1 appui court - Bleu = OK Rouge = moins de 15min restantes

CONNECTEZ-VOUS




1. Démarrage

Première utilisation ou association à un nouvel appareil :

Sur l'appareil éteint, appuyez sur le bouton Action jusqu'à ce que les LED clignotent bleu/rouge et que la voix indique «pairing»

 clignote
en rouge / bleu

 «pairing»




Reconnexion au dernier appareil utilisé :

Sur l'appareil éteint, appuyez sur le bouton Action jusqu'à ce que la LED clignotent bleu et que la voix indique «power on». Puis la voix indique «connected».

Vous pouvez maintenant profiter de votre casque In-Ear n°1!



CONNECTEZ-VOUS



2. Réglage

Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil

Puis utilisez le menu du téléphone pour : ajouter / rechercher / scanner




3a. Appairage

Sélectionnez :
«Elipson In-Ear» dans la liste
des périphériques.

Si l'appareil demande
un code d'accès, entrez
quatre zéros (0000).

Certains périphériques
demandent également
de confirmer la connexion
après l'appairage.

CONNECTEZ-VOUS



3b. Appairé

Les LED arrêtent de clignoter et la voix indique «connected».

Vous pouvez maintenant profiter de votre casque In-Ear n°1!

 clignote
en rouge / bleu

 arrêt clignotement
= connecté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES




Restez près de votre appareil :

Le Bluetooth a une distance de fonctionnement allant jusqu'à 10 mètres entre votre téléphone et vos écouteurs. Au delà de cette distance le son peut se dégrader et la connexion peut être perdue.

Pour une meilleure réception audio, gardez votre téléphone sur le côté droit de votre corps.

AJUSTEZ-LE



S




M



L

Le bon ajustement = le meilleur son :

Pour des meilleures performances sonores, assurez-vous de choisir la taille d'embout qui maintienne l'écouteur dans votre oreille tout en étant confortable à porter.



Passez le câble autour de votre cou, éventuellement ajustez la longueur du câble grâce aux accessoires fournis.

Thank you for purchasing this product.
We designed it to give you complete satisfaction.

Please take time to read the following safety instructions.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: Risk of electrical shock. Do not open the unit.

1. Read, keep and follow these instructions.
2. Install in accordance with the following instructions.
3. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
4. Only use attachments/accessories specified in this document.
5. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
6. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
7. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing; no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
8. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
9. Opening the unit by unauthorized personnel will void the warranty.
10. The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

Cleaning

Use a soft, dry cloth to avoid making scratches to the surface. Do not use cleaning alcohol, or other solvent fluids to clean the surface of the device as this can both damage the coating and also cause electrical failures and fire if it enters the electronics in the unit! Before cleaning, please unplug the unit from the AC power outlet.

Overloading

To prevent risk of fire or electric shock, avoid overloading wall outlets or extension cords.

Operating temperatures

The recommended operating temperature range for the sound system is 5 to 40 degrees Celsius (41 to 104 degrees Fahrenheit).

ATTENTION


This product can be recycled. Products bearing this symbol must NOT be thrown away with normal household waste. At the end of the product's life, take it to a collection point designated for recycling of electrical and electronic devices. Find out more about return and collection points through your local authority.

For European Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive was implemented to dramatically reduce the amount of waste going to landfills, thereby reducing the environmental impact on the planet and on human health. Please act responsibly by recycling used products. If this product is still usable, consider giving it away or selling it.


CONTENT



Bluetooth earphone
x1



Micro USB
charging cable
x1



Carrying sleeve
x1




Sizes of earbuds
x3



Adjustment item
x1

MAIN FUNCTIONS



FEATURES



Calls and streaming audio

Take a call or end it	1 tap
Reject a call	2-second press
Redial	2 taps



Micro USB charging port

1.5 hours for full charge	LED is red until fully charged
---------------------------	--------------------------------



Volume and tracking


Volume up or down	1 tap on (+) or (-) per level change
Next or previous track	3 second press on (+) or (-) per track change



Power, playing and battery check

Play or pause audio	1 tap
Turn on or off	3-second press
Activate pairing mode after initial set up	press until red/blue LED flashes
Check battery level	1 tap Blue = OK Red = less than 15 min

GET CONNECTED



1. Ready

First use or pairing new phone


With earbuds turned off, press Action button until the LED flashes red/blue and the voice says "pairing".



Flashes red/blue



«pairing»



Reconnecting to the last used device:

With earbuds turned off, press Power/Pairing button until the LED flashes blue and the voice says "power on". Then it will say "connected". Now you can enjoy your Elipson In-Ear n°1




Flashes blue



«power on»
«connected»


GET CONNECTED



2. Set

Activate the Bluetooth feature on your device.

Then use phone menu to add / search / scan.




3a. Pairing

Select "elipson in-ear" from the list of Bluetooth devices. If device asks for a passcode, enter four zeros (0000).

Some devices also ask to confirm connection after pairing.

GET CONNECTED




3b. Connected

The LEDs stop flashing and the voice says «connected».

Now you can enjoy your Elipson In-Ear n°1

 flashes red / blue

 stop flashing
= connected

LEARN MORE




Stay near your device:

Bluetooth has a working range of up to 10 meters between your phone and earphone before audio degrades and the connection is lost.


For best audio reception, keep your phone on the right side of your body.

TRY IT IN



The right fit = the best audio:

For the best sound performance and a secure, comfortable fit, make sure that you adjust the earbuds to rest gently in your ear.



Drrape the cable around the back of your neck. Use the provided fit kit to adjust the length of the cable.



In-Ear **n°1**